


01

Press the power button

When Sonos Roam 2 is ready to set up, the light will turn green and a welcome sound will play.



02

Connect your device



To enter pairing mode

Press and hold the Bluetooth button until the light turns blue. Then, connect to Roam 2 from your device settings.




Scan to download the Sonos app

Use the app to customize settings and access exclusive features.

At a glance

Use Bluetooth® anywhere, stream over WiFi at home



Power

Press to power on / sleep / wake
Press & hold to power off



Bluetooth

Press & hold to pair
Press to reconnect



Microphone

Press for voice control and microphone-related features



Next / Previous

Double press / Triple press



Group / swap

Press & hold to group Sonos products; continue holding to swap audio between them



Volume down / up



Status light

Flashing white
Starting up

Flashing green
Ready to set up

Flashing blue
Bluetooth pairing

Solid blue
Bluetooth connected



Dansk – Opsætning

- Tryk på tænd/sluk-knappen. Når Roam 2 er klar til konfigurerig, bliver lyset grønt, og der afspilles en velkomstlyd.
- Tilslut din enhed. Sådan aktiveres pairingstilstand: Tryk på Bluetooth-knappen, og hold den nede, indtil lyset bliver blåt. Forbind derefter din enhed til Roam 2 fra enhedens indstillinger. Scan koden for at downloade Sonos-appen.

Hurtigt overblik. Tænd/sluk – Tryk for at tænde, gå i dvale eller vågne op. Tryk og hold for at slukke. **Bluetooth** – Tryk og hold for at parre. Tryk for at genoprette forbindelse. **Mikrofon** – Tryk for stemmeassisterter og mikrofonrelaterede funktioner. **Næste/forrige** – tryk to gange / tre gange. **Gruppér eller swap** – Tryk og hold for at gruppere Sonos-produkter; fortsæt med at holde nede for at swappe lyd mellem dem.

Deutsch – Einrichten

- Drücke die Einschalttaste. Sobald der Roam 2 bereit für die Einrichtung ist, wird die Leuchte grün leuchten und du hörst einen Begrüßungston.
- Verbinde dein Gerät. Pairing-Modus aktivieren: Halte die Bluetooth-Taste gedrückt, bis die Leuchte blau leuchtet. Verbinde den Roam 2 anschließend über die Geräteeinstellungen. Scanne den Code, um die Sonos App herunterzuladen.

Überblick. Einschalttaste – Drücken zum Einschalten/für den Schlafmodus/ zum Aufwecken; gedrückt halten zum Ausschalten. **Bluetooth** – Zum Verbinden gedrückt halten; drücken, um erneut eine Verbindung herzustellen. **Mikrofon** – Drücken, um Sprachassistenten und Features des Mikrofons zu aktivieren. **Weiter/Zurück** – Zweimal drücken/dreimal drücken. **Gruppieren oder wechseln** – Gedrückt halten, um Sonos Produkte zu gruppieren, länger gedrückt halten, um zwischen dem Audio zu wechseln.

Español – Configuración

- Pulsa el botón de encendido. Roam 2 puede configurarse en cuanto aparece la luz verde y se oye un sonido de iniciación.
- Conecta tu dispositivo. Activa el modo de emparejar: Mantén pulsado el botón de

Bluetooth hasta que la luz cambie a azul. A continuación, conecta Roam 2 desde los ajustes de tu dispositivo. Escanea el código para descargar la app Sonos.

En pocas palabras. Encendido – Pulsalo para encender/suspender/activar el altavoz. Manténlo pulsado para apagarlo. **Bluetooth** – Manténlo pulsado para emparejar el altavoz. **Microfono** – Pulsalo para volver a conectar el altavoz. **Micrófono** – Pulsalo para activar el asistente de voz y las funciones que utilicen el micrófono. **Siguiente/Anterior** – Pulsalo dos veces/pulsalo tres veces. **Agrupar o cambiar** – Mantén pulsado para agrupar los productos Sonos y continúa pulsando para intercambiar el sonido entre ellos.

Français – Installation

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Lorsque le Roam 2 est prêt à être configuré, le voyant passe au vert et vous entendrez un carillon de bienvenue.
- Connectez votre appareil. Appairer un appareil: Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth jusqu'à ce que le voyant devienne bleu. Puis connectez le Roam 2 depuis les paramètres de votre appareil. Scannez le code pour télécharger l'application Sonos.

En bref. Marche/Arrêt – Appuyez sur ce bouton pour allumer l'enceinte / la mettre en veille / la réactiver. Appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre l'enceinte. **Bluetooth** – Appuyez longuement sur ce bouton pour associer un appareil. Appuyez sur ce bouton pour reconnecter un appareil. **Micro** – Appuyez sur ce bouton pour activer les assistants vocaux et profiter des fonctionnalités qui utilisent le micro. **Suivant/ Précédent** – Appuyez deux fois / Appuyez trois fois. **Grouper ou transférer** – Appuyez longuement sur ce bouton pour grouper des produits Sonos; continuez d'appuyer pour transférer le son d'un produit à un autre.

Italiano – Configurazione

- Premi il pulsante di accensione. Quando Roam 2 sarà pronto per la configurazione, il LED diventerà verde e lo speaker emetterà un segnale acustico di benvenuto.
- Connetti il tuo dispositivo. Per attivare la modalità Abbinamento: Tieni premuto il

pulsante del Bluetooth finché il LED non diventa blu. Poi connettiti a Roam 2 dalle impostazioni del dispositivo. Escanea il codice per scaricare l'app Sonos.

In breve. Accensione – premi il pulsante per accendere lo speaker o attivare e disattivare la modalità Sospensione, e tienilo premuto per spegnerlo. **Bluetooth** – tieni premuto il pulsante per abbinare lo speaker e premilo per riconnetterlo. **Microfono** – premi il pulsante per usare l'assistente vocale e per accedere alle funzionalità per cui è necessario l'uso del microfono. **Avanti/Indietro** – premi due volte il pulsante per passare alla traccia successiva e tre volte per riprodurre la traccia precedente. **Raggruppa o trasferisci l'audio** – tieni premuto il pulsante per raggruppare i prodotti Sonos e continua a tenerlo premuto per trasferire l'audio da uno all'altro.

Nederlands – Installeren

- Druk op de aan/uit-knop. Als Roam 2 klaar is voor installatie gaat het lichtje groen branden en hoor je een welkomstgeluid.
- Sluit je apparaat aan. Om de koppelingsmodus in te schakelen: Houd de bluetooth-knop ingedrukt totdat het lampje blauw brandt. Vervolgens maak je verbinding met Roam 2 vanaf je apparaatinstellingen. Scan de code om de Sonos-app te downloaden.

In één oogopslag. Aan/uit – Druk de knop in om de speaker aan/in de slaapstand/uit de slaapstand te zetten Hou de knop ingedrukt om hem uit te zetten. **Bluetooth** – Houd de knop ingedrukt om de speaker te koppelen Druk de knop in om opnieuw verbinding te maken. **Microfoon** – Druk de knop in voor spraakassistenten en microfoonrelateerde functies. **Volgende/ Vorige** – Twee keer indrukken / Drie keer indrukken. **Groeperen of wisselen** – Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen; blijf ingedrukt houden om audio tussen de producten te wisselen.

Norsk – Konfigurering

- Trykk på av/på-knappen. Når Roam 2 er klar til å konfigureres, vil lyset skifte til grønt og en velkomstlyd vil spilles av.
- Koble til enheten din. Slik går du inn i paringsmodus: Trykk og hold inne Bluetooth-knappen til lyset skifter til blått. Koble deretter

til Roam 2 fra enhetsinnstillingene. Skann koden for å laste ned Sonos-appen.

Oversett. Av/på – Trykk for å slå på / dvale / vekke Trykk og hold inne for å slå av. **Bluetooth** – Trykk og hold inne for å pare Trykk for å koble til på nytt. **Mikrofon** – Trykk for stemmeassisterter og mikrofonrelatererte funksjoner. **Neste/forrige** – Dobbelttrykk/ trippeltrykk. **Grupper eller bytt** – Hold knappen inne for å gruppere Sonos-produkter. Fortsett å holde den inne for å skifte lyd mellom produktene.

Português – Configurar

- Pressione o botão Liga/Desliga. Quando o Roam 2 estiver pronto para ser configurado, a luz ficará verde, e um som de boas-vindas será reproduzido.
- Conectar dispositivo. Para entrar no modo de emparelhamento: Mantenha o botão Bluetooth pressionado até que a luz fique azul. Em seguida, conecte-se ao Roam 2 nas configurações do seu dispositivo. Leia o código para baixar o aplicativo Sonos.

Visão geral. Liga/Desliga – Pressione para ligar/ dormir/acordar Mantenha pressionado para desligar. **Bluetooth** – Mantenha pressionado para emparelhar Pressione para reconectar. **Micrófono** – Pressione para assistentes de voz e recursos relacionados ao microfone. **Próximo/ Anterior** – Pressione Duas Vezes/ Pressione Três Vezes. **Agrupar ou trocar** – Mantenha pressionado para agrupar produtos Sonos, continue pressionando para trocar o áudio entre eles.

Svenska – Installation

- Tryck på strömknappen. När Roam 2 är redo att konfigureras blir lampan grön och ett välkomstljud spelas upp.
- Anslut din enhet. Aktivera parkopplingsläget: Tryck och håll inne Bluetoothknappen tills lampan blir blå. Skanna koden för att ladda ner Sonosappen.

I korthet. Ström – Tryck för att sätta på/försätta i viloläge/väcka, tryck och håll inne för att stänga av. **Bluetooth** – Tryck och håll inne för att parkoppla, tryck för att återansluta. **Mikrofon** – Tryck för röstassisterter och mikrofonrelaterade funktioner. **Nästa/ föregående** – Tryck två gånger/tre gånger.

Gruppera eller växla – Tryck och håll inne för att gruppiera Sonos-produkter, fortsätt hålla inne för att växla ljudet mellan dem.

Polski – Skonfiguruj

- Naciśnij przycisk zasilania. Kiedy Roam 2 będzie gotowy do konfiguracji, światło zmieni kolor na zielony i zostanie odtworzony dźwięk powitalny.
- Podłącz swoje urządzenie. Włączanie trybu parowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu Bluetooth, aż dioda zaświeci się na niebiesko. Następnie połącz się z Roam 2 w ustawieniach urządzenia. Zeskanuj kod, aby pobrać aplikację Sonos.

W skrócie. Przycisk zasilania – Naciśnij aby włączyć / przełączyć w tryb uśpienia / wybudzić urządzenie Naciśnij i przytrzymaj, aby je wyłączyć. **Bluetooth** – Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby sparować. Naciśnij, aby ponownie połączyć. **Mikrofon** – Naciśnij, aby skorzystać z pomocy asystentów głosowych i funkcji wykorzystujących mikrofon. **Dalej / Poprzedni** – Naciśnij dwa razy / Naciśnij trzy razy. **Grupuj lub zamień** – Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos; nie zwalnij przycisku, aby zamienić urządzenia odtwarzające dźwięk.